X-TREK 2

INSTRUCTION MANUAL

NORTH EDGE

NORTH EDGE
Break All Boundaries

ZÍSKEJTE PŘEDBĚŽNOU PŘEHRAVU O VAŠEM PRODUKTU

- Digitální koruna
- Obrazovka
- Pásek na hodinky
- Tlačítko

Přední strana produktu

- Magnetické nabíjecí kontakty
- Senzor srdeční frekvence a kyslíku v krvi

Produkt zpět

- Magnetický nabíjecí kabel

Nabíjecí kabel

KROKY POUŽITÍ

Můžete po použití podle následujících kroků:

1 Nastavení 2 Připojte 3 Nastavte hodinky 4 Začněte

Další kroky vám zdarma přibližně 5 až 10 minut, vyberte a prosím chvíloj zu zahájení.

1 NOSÍTE HODINKY

Krok 1: Po nastavení na pohodlnou těsnost zatáhněte otvor dlouhého popruhu do konvex přezky krátkého popruhu.

Krok 2: Zatáhněte dlouhý popruh do smyčky krátkého popruhu a utáhněte.

2 ZAPNĚTE NAPÁJENÍ

Stiskněte a podržte korunku Digital Crown, dokud se neobjeví spouštěcí rádiovaní

Tip: Pokud hodinky nejdou zapnout, může být baterie vybitá. Nechte je nabít připojením k nabíjecímu prostoru po 10 minut a zachyťte na automatické spuštění.

1 NASTAVTE HODINKY

Krok 1: Stáhněte si aplikaci Fitbeing

Přejděte ve svém telefonu do obchodu s aplikacemi, vyhledejte Fitbeing a nainstalujte ji.

- U zařízení s telefonem se systémem Android přejděte do příslušného obchodu s aplikacemi.
- iPhone Přejděte do obchodu App Store

Můžete také:

Pomocí mobilního telefonu naskenujte kód QR, který se zobrazí na obrazovce hodinek v aplikaci, abyste se dostali do aplikace Fitbeing, a poté zvolte jej (nainstaluj).

Krok 2: Spárujte s aplikací

Vstupte do aplikace Fitbeing a na domovské stránce klikněte na „Párovat zařízení". Přes "Bluetooth" Metodou „Search", postupujte podle pokynů a vyberte zařízení „X TREK 2" a pro dokončení párování hodinky používat.

Oznámení:

1. Nepanuje přímo v seznamu Bluetooth systému mobilního telefonu, ale ve aplikace Fitbeing nemohla připojit k hodinkám.

2. Umožněte aplikaci Fitbeing získat „Bluetooth, umístění, oznámení" a dalšího systému mobilního telefonu, aby byro aplikéme opatřené spojením.



2 ZAČNĚTE

Ovládání dotykové obrazovky
Podpora dotyku na celé obrazovce (úpravy, klepnutí, dlouhé stisknutí)

- Posuňte se nahoru
- Přejděte doleva
- Přejděte doprava
- Posuňte se dolů

KORUNA A KNOFLÍKY

Stisknutím koruneku:

1. Krátkým stisknutím koruny se obrazovka rozsvítí, když je obrazovka vypnutá.
2. Krátkým stisknutím koruny na hlavním ciferníku přejdete do aplikačního centra
3. Ukončete aplikaci

otočná koruna

1. Rohujte zobrazením nahrané
2. Upravte hlasitost vyzvánacích tónů a telefonních hovorů

- otočná koruna
- Tlačítko

tlačítko

1. Stiskněte pro rychlý vstup do cvičení
2. Dlouhým stisknutím vstupte do SOS

BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ FUNKCE

Oznamovací centrum
Přejetím dolů po hlavním ciferníku vyvoláte centrum oznámení.

Fitbit centrum
Posunutím zvládacího centra na hlavním voliči nahoru aktivuje funkce, jako je „tichý režim, režim spánku, rádio zapnutý displej" a rychle upravte nastavení, jako je „jas a hlasitost".

Rychlá karta
Přejetím doleva nebo doprava na hlavním ciferníku můžete rychle přepínat mezi prochazením doporučeními, aktivitami, srdeční frekvencí, spánkem, počasím nebo sporty.

Přepínač ciferníky
Stisknutím a podržením obrazovky na hlavním ciferníku po dobu 1 sekundy vstoupíte do funkce přepínání ciferníku.

zaznamenat pohyb
Zadejte cvičení a vyberte sport pro zahájení záznamu cvičení.

PO cvičení velmi pohybujte na zneviditelnění prostranství, nad ne GPS přijmeš. A cvičitu, Rona Ditky, aby vyrovnovala, je ve razítko. Přesunte Dítko, abyste ocenili úspěšné cvičení.

měření zdraví
Zdravotní údaje, jako je srdeční frekvence, spánek, stres a aktivita, se automaticky mění při nošení hodinek a lze je také zobrazit a měřit po vstupu do aplikace.

NAINSTALUJTE NOVÝ CIFERNÍK

V aplikaci Fitbeing zvolejte karel Face Gallery, vyberte ciferník, který se vám líbí, a nainstalujte jej.

VYMĚŇTE ŘEMÍNEK HODINEK

OSTRANĚTE ŘEMÍNEK HODINEK

1. Zavřete přepínací páku z vodící drážky
2. Zatlačte na druhou stranu páku a použijte
3. Jemně vytáhněte řemínek z těla hodinek

NAINSTALUJTE POPRUH

1. Vložte konvex kolík v pouzi „A" na obrázku nže do otvoru na spoje popruhu.
2. Zatlačte páčku na druhou stranu páku hodinek a dále ji
3. Zatlačte řemínek do těla hodinek
4. Zatáhněte za pásek pomocí (opětovnou instalaci).

ÚČTOVÁ

Zapojte nabíjecí kabel do standardního napájecího zdroje USB a druhý konec připojte k nabíjecímu kontaktu na zadní straně hodinek. Po úspěšném nabití se na rozhraní hodinek zobrazí logo nabíjení.

- Směr prodlužování kabelu je na stejné straně jako korunka
- Ujistěte se, že používáte standardní USB napájecí zdroj s výstupem 5V 1A a vyšším.
- Před nabíjením ostře nabíjecí kontakty hodinek očistěte, abyste odstranili zbytky potu nebo off&oil.

VYBAVENÍ PRO NOŠENÍ

Aby hodinky mohly měřit srdeční data přesněji, musíte věnovat pozornost následujícím bodům při nošení:

1. Noste hodinky, dokud nebudou na lícu dlouhý pod vaší zápěstní kost.
2. Nastavte řemínek hodinek na pohodlnou úroveň utažení. Udržujte mezeru mezi řemínkem a zápěstím o velikosti prstu, aby senzor bio hodinek mohl lépe číst tepny a pokožku a zajistila pohodlí.

OPATŘENÍ PRO NOŠENÍ

NOŠENÍ A PÉČE

- Dopravující se nutnost hodinky každý den a na jedno hodinu. Pokud se nepoužívají nebo prodlužují, jako je cestování, lépe nebo pokud, zajistěte hodinky a nechte zápěstí odpočinout.
- Pro udržení hygieny a pravidelné čistěte hodinky a zápěstí, zvláště po vnitřní a pocení. Nepoužívejte mýdlo na nus, mycí prostředek na nitu, mýdlo na nabídnu nebo čistící ubrousky, protože mohou způsobit podráždění pokožky. Místo toho použijte čistém ternéku jemné mýdlo a čerstvou vodu.

HLAVNÍ SPECIFIKACE PRODUKTU

Zobrazit	1.47" HD AMOLED
rozsáhlá	466 x 466
kapacita baterie	370 mAh
Bluetooth připojení	Bluetooth 5.3
Hodinová hodina	3 ATM
Satelitní určování polohy	Podpora GPS
geomagnetický senzor	Podpora kompasu
zvýšení tlaku vzduchu	Podpora měření nadmořské výšky
Velikost těla	46 mm x 46 mm x 13,3 mm
pracovní teplota	0°C~50°C
Kompatibilní systémy	iOS 13.0 a vyšší, Android 9.0 a vyšší

VĚCI K POZNÁMKE

Nesumplujte prosím sesazovánu baterií sami, abyste předešli bezpečnostním rizikům. Pokud je baterie poškozena, nabíjení může způsobit únik ve vnitřním obvodu, což může způsobit přehřátí nebo požár.

Hodinky nejsou vhodné do prostředí s vysokou teplotou 60°C, což může způsobit selhání nebo nebezpečí vyplývající z selhání.

Tento produkt prošel přísnými vodotěsnými testem 3ATM, ale není vhodný pro koupání, potápění, vodní lyžování nebo jiné aktivity zahrnující vysokou teplotu, horký vzduch a vysokorychlostní tekoucí vodu a vodotěsnost není trvalá podkoncení strukturny produktu: zajistěte veškeré vodotěsnost.

Pokud se vyskytnou problémy s hodinkami, hodinek může změnit v důsledku aktualizace firmwaru, ne úmyl aktualizace produktu.

FCC Requirement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IEEE

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Émetteur(s)/récepteur(s) exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage,
2. Appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.