



**NORTH EDGE**

**AQUA**

**ČESKÝ NÁVOD**



## 1. Bezpečnostní tipy – před použitím výrobku si je pečlivě přečtěte

- Ujistěte se prosím, že plně rozumíte potápěčskému vybavení a použití tohoto produktu, stejně jako významu obsahu displeje na hodinkách. Pokud máte k tomuto produktu jakékoli otázky, kontaktujte prodejce NORTH EDGE, než se začnete potápět a používat. Pamatujte, že vaše bezpečnost závisí na vás, věnujte proto prosím pozornost všem detailům a nezanedbávejte žádné fyzické nepohodlí!
- Ujistěte se, že po přečtení rozumíte celé příručce. Jakékoli nepochopení, nedbalost, nedodržení přesných postupů v příručce nebo nedodržení normálních provozních postupů může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.
- Potápěčské hodinky NORTH EDGE jsou určeny pouze pro rekreační potápění. NORTH EDGE zdůrazňuje, že by přístroj neměl být používán pro komerční nebo profesionální potápění. Jakákoli osoba zabývající se komerčním nebo profesionálním potápěním je často vystavena ztíženějším podmínkám, a i větší pravděpodobnosti dekompresní nemoci (DCI).
- Tento produkt nenahrazuje formální potápěčské vzdělání a výcvik. Tento produkt je určen pro použití pouze vyškolenými potápěči, kteří jsou vycvičeni profesionálním školitelem a vědí, jak pracovat s potápěčským vybavením.
- Každý ponor s sebou nese riziko dekompresní nemoci. I když dodržujete plán ponorů nebo plán potápěčského počítače (?), nemůže potápěčský počítač předvídat a měřit změny ve vaší fyziologii. Z tohoto důvodu by se potápěči měli snažit držet v mezích indikovaných přístrojem, aby se mohli zapojit do aktivit.
- Než se začnete potápět, poraďte se s lékařem. Neexistuje žádný algoritmus, vzorec, teorie, kalkulačka nebo plánovač ponorů, které by mohly zcela eliminovat riziko dekompresní nemoci nebo otravy kyslíkem. Fyzický stav jednotlivce se může čas od času změnit v důsledku faktorů prostředí, takže tento produkt vám nepomůže vyhnout se zranění při potápění. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout zranění při potápění, je nepotápět se.
- Testovací hloubka tohoto produktu je 100 m/330 stop. Tento výrobek je určen pouze pro rekreační potápění. Důrazně se doporučuje, aby potápěč nepřekročil maximální hloubku potápění 40 m/130 stop (air diving) nebo maximální povolenou hloubku při vašem tréninku. Vezměte prosím na vědomí, že vaše bezpečnost závisí na vás a vaší vlastní odpovědnosti.
- Potápěči mají zakázáno nosit tyto potápěčské hodinky s počítačem při ponorech, které překračují limit bez komprese (NDL) a vyžadují dekompresi. Jakmile počítač oznámí, že byl překročen limit NDL, měli byste okamžitě zastavit ponor, zahájit výstup a přejít k postupu bezpečného zastavení. Sledujte prosím rychlost výstupu, hloubku a dobu pobytu pod vodou a dávejte pozor na záblesky, varovné signály a hroty šípů.

- U tohoto výrobku není zaručeno, že bude funkční za všech okolností, nezapomeňte si proto vzít hloubkoměry, tlakoměry, stopky a hodinky a další rezervní přístroje a vždy mějte na paměti svůj potápěčský plán.
- Tento produkt může pomoci vypočítat limit bez komprese a další údaje, nicméně to neznamená, že můžete přeskocit plán potápění a další postupy; pokud je váš plán potápění opatrnější, měl by být vaší prioritou.
- Aby byla zajištěna integrita zobrazovaného obsahu tohoto výrobku, než budete spuštěni do vody, zapněte výrobek a zkontrolujte jeho funkce, úroveň baterie, nastavení úrovně kyslíku, osobní nastavení a další úpravy, které by měly být v souladu s vaším plánem ponoru. **(Tento produkt není vhodný pro potápění ve vysokých nadmořských výškách.)**
- Obrazovka ukazuje, že během nelétání je třeba se vyhnout letům. Před nástupem na palubu byste také měli zkontrolovat, zda nebyl zrušen zákaz letu. Let nebo cesta do oblastí ve vysokých nadmořských výškách během zákazu může výrazně zvýšit riziko rozvoje dekompresní nemoci. Přečtěte si, prosím, doporučení Divers Alert Network (DAN).
- Potápěči nejsou oprávněni si navzájem vyměňovat nebo sdílet počítačové hodinky. Informace o potápění musí být přesné, stejně jako u původního uživatele. Interní informace měřiče nelze přenést na potápěče, který přístroj na sobě neměl celou cestu a nelze je použít pro následné potápění.
- Pokud jsou hodinky ponechány na hladině a nepotápějí se společně s potápěčem, nemusí pak poskytovat přesné údaje pro následující ponory. Jakékoli potápění, které provedete před prvním zapnutím měřiče, může vést k mylným informacím.
- Nezapomeňte osobně potvrdit koncentraci kyslíku v každé použité bombě a vložit ji do tabulky v počítači. Nepotápějte se s kyslíkovou bombou, pokud obsah bomby nemůžete osobně zkontrolovat. Neověření obsah takové bomby a následné zadání chybné koncentrace kyslíku do počítačového měřiče může mít za následek nesprávná data plánu potápění.
- Vstupní hodnota procenta koncentrace kyslíku této počítačové tabulky přijímá pouze celá čísla. Nezadávejte desetinnou čárku sami. Například při hodnotě 32,8 % kyslíku vložte hodnotu 33 %. Její zadání totiž může znamenat podcenění dusíku, což může ovlivnit výpočet dekomprese. Pokud chcete provést úpravy svých počítačových hodiněk opatrněji, použijte osobní úpravy ke změně výpočtu dekomprese, čímž změníte výpočet expozice kyslíku.
- Tento počítačový měřič nelze použít pro oblasti nad 3 000 m/10 000 stop (?). Ujistěte se prosím, že vámi zadaná nastavení jsou správná a v souladu s vaším plánem ponoru, jako je poměr kyslíku v použitém plynu. Nesprávné nastavení funkce osobního nastavení může mít za následek nesprávný výpočet potápěčského plánu a potápěčských informací, což může vést k závažnému ohrožení života.

- Toto zařízení obsahuje baterii. Abyste předešli riziku požáru nebo vznícení, nepokoušejte se zařízení rozebírat, rozdrtit, propichovat, zkratovat vnější kontakty nebo jej házet do ohně nebo vody. Pokud je zařízení poškozené, správně jej zlikvidujte nebo recyklujte.

## 2. Jak s výrobkem zacházet

### 2.1 Údržba

1. Uložení: umístěte, prosím, výrobek na chladné místo, neumísťujte jej do nebezpečného prostředí nebo na místo, kde by byl výrobek vystaven vytlačování, tlaku, vysokým teplotám, nízkým teplotám, vysoké vlhkosti, snadnému pádu, silným úderům apod.

2. Neodstraňujte pouzdro hodinek sami.

3. Po použití: zvláště po použití pod vodou (sladkou nebo slanou) nezapomeňte použít čistou vodu k vyčištění a opláchnutí výrobku. Způsob čištění je následující:


- sejměte hodinky z ruky, jemně je uchopte za řemínek a umístěte celý produkt do vody
- namočte jej do vody na dobu asi 3 až 5 minut, poté s ním jemně zatřepejte
- nechte vodu, aby se dostala do štěrbin, čímž se produkt vyčistí od soli
- pokud jsou na hodinkách viditelné skvrny, jemně je otřete rukama
- vyhněte se nárazům pod hladinou
- nepoužívejte silný proud vody
- nepoužívejte jiné čisticí prostředky než vodu
- po vyčištění si je nasadte zpět na ruku nebo je odložte na chladné místo

## **2.2 Jak výrobek používat**

1. Před použitím: Ujistěte se, že napájení je dostatečné.
2. Nedávejte produkt dětem do 8 let.
3. Tento produkt je vyroben z netoxických materiálů. Pokud během používání pocítíte jakékoli zdravotní obtíže, sundejte si produkt a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
4. Noste produkt na zápěstí a buďte si vědomi rizik spojených s jeho nošením způsobem, který vám vyhovuje nebo je vám pohodlný.
5. Před spuštěním produktu se prosím ujistěte, že nastavení produktu je v souladu s vaším plánem ponoru. Mezitím doporučujeme, abyste se drželi svého plánu ponoru.
6. Jestliže se nacházíte pod vodou, je vaší odpovědností neustále ověřovat údaje zobrazené na produktu.
7. Pokud informacím nerozumíte, kontaktujte prosím svého prodejce.

## 3. Úplné zobrazení a identifikace, klíčové funkce

### 3.1 Úplné zobrazení a popis



#### 3.1 Funkce tlačítek

Tlačítko S1: krátké stisknutí podsvícení, dlouhé stisknutí uzamčení obrazovky a tlačítek

Tlačítko S2: Nahoru/dolů/OK, dlouhým stisknutím vstoupíte do nastavení

Tlačítko S3: Konec/návrat


Tlačítko S4: Přepnutí pod oblastí a nastavení hodnoty + 1

### 3.3 Vlastnosti

1. Funkce zobrazení času, zobrazení času, minuty, vteřiny, měsíce, dne, týdne, 12/24 hodin, počáteční hodnota je (2020-1-01 12:00 00 WED)
2. Funkce budíku
3. Funkce odpočítávání, počáteční hodnota je (0:00.00 12:00 (OFF))
4. Funkce stopek, počáteční hodnota je (0:00'000, (OFF))
5. Počítání kroků, čas cvičení, tempo, ujetá vzdálenost, spálené kalorie
6. Nadmořská výška, relativní nadmořská výška
7. Křivka tlaku vzduchu, tlak vzduchu, pohled na křivku tlaku vzduchu (24H)
8. Záznam času cvičení, pohled na relativní výšku pohybu.
9. Funkce potápění, jedna je potápění, druhá je volné potápění. Potápění s časem NDL, hloubkou, teplotou, rychlostí potápění.
10. Potápěčský deník (99 záznamů)
11. Funkce kalibrace kompasu
12. Připomenutí slabé baterie
13. Funkce podsvícení
14. 4 klíčové funkce
15. Použití baterie CR2450

## Konverze režimu

### Popis volby režimu:





Funkce tlačítek:

Tlačítko [S1]: rozsvítí podsvícení

Tlačítko [S2]: rolování nahoru, menu rolování nahoru; rolování dolů, menu rolování dolů

Krátkým stisknutím vstoupíte do funkce nastavení; dlouhým stisknutím tlačítka S2 se posuvník rozsvítí a poté vstoupíte do rozhraní nastavení.

Tlačítko [S3]: ukončení

Tlačítko [S4]: neplatné

Poznámky:

Rozhraní pro výběr funkcí (otočení nahoru/otočení dolů 2): čas → nadmořská výška → tlak vzduchu → kompas → potápění → volné potápění → stepper → deník ponorů → světový čas → čas (přepínání otáčením tam a zpět)

### 3.4 Režim času

Popis rozhraní převodu časového režimu:



Časové rozhraní (funkce tlačítek):

Stiskněte klávesu [S1]: krátkým stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka obrazovku uzamknete.

Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; krátkým stisknutím start/pauza načasujete, kdy se ve spodní části zobrazí rozhraní stopek; při dlouhém stisknutí tlačítka S2 se rozsvítí posuvník a poté vstoupíte do rozhraní nastavení.

Stiskněte klávesu [S3]: ukončení

Stiskněte klávesu [S4]: krátkým stisknutím tlačítka se zobrazí funkce: vteřina -> stopky -> odpočítávání -> rok -> teploměr, dlouhým stisknutím dojde k resetu.

Poznámky (časové rozhraní):

1. Horní část zobrazuje týden a datum.
2. Uprostřed zobrazuje aktuální čas.
3. zobrazují se následující oblasti: vteřiny, stopky, odpočítávání, rok, teplota.
4. Stiskněte tlačítka S4 pro přepnutí zobrazení funkcí, při přepínání na časové rozhraní stiskněte tlačítko S2 pro spuštění/zastavení časování, dlouhým stisknutím tlačítka S4 dojde k resetu.
5. Pokud nedojde ke stisknutí tlačítka v jakémkoli funkčním rozhraní po dobu 1. minuty, hodinky se automaticky vrátí do časového rozhraní. Pokud potřebuje uživatel strávit hodně času v rozhraní nadmořské výšky nebo pod tlakem vzduchu, dlouhým stisknutím tlačítka S1 dojde k uzamčení obrazovky.

### 3.5 Režim nadmořské výšky

Pokyny pro nastavení nadmořské výšky:



Rozhraní na vysoké úrovni (funkce tlačítek):

- 1) Stiskněte klávesu [S1]: krátkým stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka obrazovku uzamknete.
- 2) Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; rozhraní času ve spodní části displeje, krátký čas start/pauza, dlouhým stisknutím vstoupíte do nabídky rozhraní-nastavení.
- 3) Stiskněte klávesu [S3]: Konec
- 4) Stiskněte klávesu [S4]: přepínání funkcí se zobrazí následovně: funkce časování -> relativní výška mořské vlny (?) -> teplota -> rozhraní časování, dlouhým stisknutím dojde k resetu.

### 3.6 Režim barometru



Zobrazení rozhraní pro tlak vzduchu (funkce tlačítek):


- 1) Stiskněte klávesu [S1]: krátkým stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka obrazovku uzamknete.
- 2) Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; krátkým stisknutím vstoupíte do funkce, dlouhým stisknutím tlačítka S2 se posuvník rozsvítí a zobrazí se nastavení.
- 3) Stiskněte klávesu [S3]: ukončení.
- 4) Stiskněte klávesu [S4]: přepínání funkcí: tlak hladiny moře -> teplota -> nadmořská výška.

Poznámka (rozhraní barometrického zobrazení):

1. Horní část zobrazuje aktuální barometrický tlak.
2. Uprostřed je zobrazena tlaková křivka za posledních 24 hodin (48 barů, 1 bar každou půl hodinu).
3. Spodní část zobrazuje tlak hladiny moře, teplotu a nadmořskou výšku.
4. Ikona zobrazení tlaku vzduchu.

5. Pokud po dobu alespoň 1 minuty nestisknete žádné tlačítko v jakémkoli funkčním rozhraní, hodinky se automaticky vrátí do režimu časového rozhraní. Pokud uživatel potřebuje strávit hodně času v nadmořské výšce nebo pod rozhraním tlaku vzduchu, stiskněte dlouze tlačítko S1 pro uzamčení obrazovky.

### 3.7 Režim kompasu



Rozhraní kompasu (funkce tlačítek):


- 1) Stiskněte klávesu [S1]: krátkým stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka obrazovku uzamknete.
- 2) Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; krátkým stisknutím vstoupíte do funkce, dlouhým stisknutím tlačítka S2 se posuvník rozsvítí a zobrazí se nastavení.
- 3) Stiskněte klávesu [S3]: ukončení.
- 4) Stiskněte klávesu [S4]: Dlouhým stisknutím vstoupíte do režimu korekce kompasu.

Poznámky:

1. Horní část zobrazuje týden a aktuální čas.
2. Uprostřed se zobrazuje úhel azimutu.
3. Ve spodní části se zobrazuje poloha.
4. V režimu kompasu se zobrazují ikony **COMPASS**.
5. ( \ ) Ukazujte na sever, vždy ukazujte na sever.
6. Pokud po dobu alespoň 1 minuty nestisknete žádné tlačítko v jakémkoli funkčním rozhraní, hodinky se automaticky vrátí do režimu časového rozhraní. Pokud uživatel potřebuje strávit hodně času v nadmořské výšce nebo pod rozhraním tlaku vzduchu, stiskněte dlouze tlačítko S1 pro uzamčení obrazovky.

Režim kalibrace kompasu

Poznámky ke kalibraci kompasu:




funkce tlačítek:

- 1) Stiskněte klávesu [S1]: stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka obrazovku uzamknete.
- 2) Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; krátké stisknutí, neplatné;
- 3) Stiskněte klávesu [S3]: ukončení.
- 3) Stiskněte klávesu [S4]: neplatné.

Poznámky:

1. V režimu kompasu dlouze stiskněte tlačítko S4 pro vstup do režimu kalibrace kompasu, v horní části se zobrazí „Rotate“. Uprostřed se zobrazí „Keep level“.
2. Umístěte hodinky vodorovně, několikrát jimi otočte ve směru hodinových ručiček a poté se po nastavení kompasu automaticky vrátíte do režimu kompasu.
3. Pokud po dobu alespoň 1 minuty nestisknete žádné tlačítko v jakémkoli funkčním rozhraní, hodinky se automaticky vrátí do režimu časového rozhraní.
4. Pokud uživatel potřebuje strávit hodně času v nadmořské výšce nebo pod rozhraním tlaku vzduchu, stiskněte dlouze tlačítko S1 pro uzamčení obrazovky.

### 3.8 Režim krokoměru




Rozhraní krokoměru (funkce tlačítek):

- 1) Stiskněte klávesu [S1]: krátkým stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka obrazovku uzamknete.
- 2) Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; krátkým stisknutím tlačítka S2 spustíte krokoměr (ikona krokoměru), krátkým stisknutím tlačítka S2 krokoměr zastavíte (ikona krokoměru se nezobrazuje); po dlouhém stisknutí tlačítka S2 se rozsvítí posuvník a poté vstoupíte do rozhraní nastavení.
- 3) Stiskněte klávesu [S3]: ukončení.



4) Stiskněte klávesu [S4]: Dlouhé stisknutí resetuje kroky; krátkým stisknutím přepnete – doba cvičení – vzdálenost – kalorie

### 3.9 Režim deníku ponorů



Rozhraní režimu deníku ponorů (funkce tlačítek):

- 1) Stiskněte klávesu [S1]: krátkým stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka obrazovky uzamknete.
- 2) Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; krátkým stisknutím vstoupíte do funkce, dlouhým stisknutím tlačítka S2 se rozsvítí posuvník a vy vstoupíte do obrazovky nastavení.
- 3) Stiskněte klávesu [S3]: ukončení.
- 3) Stiskněte klávesu [S4]: neplatné.

### 3.10 Režim světového času



Rozhraní režimu světového času (funkce tlačítek):

- 1) Stiskněte klávesu [S1]: krátkým stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka S1 obrazovku uzamknete.
- 2) Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; krátkým stisknutím vstoupíte do funkce, dlouhým stisknutím tlačítka S2 se rozsvítí posuvník a vy vstoupíte do obrazovky nastavení.
- 3) Stiskněte klávesu [S3]: ukončení.
- 3) Stiskněte klávesu [S4]: neplatné.

### 3.11 Režim volného potápění



Režim volného potápění


Rozhraní volného potápění

Režim volného potápění

Rozhraní volného potápění (funkce tlačítek):

- 1) Stiskněte klávesu [S1]: krátkým stisknutím aktivujete podsvícení, dlouhým stisknutím tlačítka S1 obrazovku uzamknete.
- 2) Stiskněte klávesu [S2]: otočením nahoru, neplatné; otočením dolů, neplatné; krátké stisknutí, neplatné.
- 3) Stiskněte klávesu [S3]: krátké stisknutí neplatné, dlouhým stisknutím dojde k ukončení.
- 4) Stiskněte klávesu [S4]: neplatné.

### 3.12 Nastavení rozhraní před potápěním




Nastavení rozhraní  
potápění

Dlouhým stisknutím tlačítka S2 přejdete na obrazovku nastavení, otočením tlačítka S2 zvolte SCUBA DIVE a krátkým stisknutím tlačítka S2 vstoupíte do nastavení NITROX a SF.



Opatrné nastavení  
úrovně ponoru  
↓  
Stiskněte  
S2



Poznámka: ujistěte se, že rozumíte rizikům spojeným se změnou tohoto nastavení.




Nastavení obsahu

kyslíku




Stiskněte

S2



Nastavte obsah kyslíku v plynové lahvi, nastavte rozsah 21 % ~ 56 %.

### 3.13 Režim potápění



#### 1. Podvodní rozhraní – NDL čas

(1) V horní části je zobrazeno: ( \ ) ukazuje na sever, vždy ukazuje na sever;

Úhel kompasu 359, pokud po dobu alespoň 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, kompas se automaticky vypne, kompas aktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

18.8 -- hloubka ponoru v metrech/stopách

(2) Uprostřed:

160 - - NDL TIME UNIT je minuta

10 - - rychlost ponoru/hladiny v metrech/minutách nebo stopách/minutách. Při potápění nebo vynořování při rychlosti větší než 18 m/min signalizuje digitální blikání příliš vysokou rychlost.

(3) „↑“ „↓“ Ikona signalizuje, zda stoupáte nebo klesáte (?)

(4) Spodní část zobrazuje:

CUR TIME – aktuální čas,

TEMP – aktuální teplota (v °C/F)

## 2. Rozhraní pod vodou – když je překročen limit dekomprese:



(1) Když se nepoužije žádný čas dekomprese, zobrazí se ikona „Deco“, která zobrazuje čas po NDL, čas se stane záporným, první 3 minuty v sekundách a po třech minutách v minutách.

- 160 - čas (v sekundách), který překročí dekompresní limit, a čas bliká, bzučák spustí alarm, aby připomněl potápěči zvednutí vody na 5 metrů pro bezpečné zastavení.

(2) „CEILING“ - zobrazí se ikona, číslo se změní na 5m (blikající varování), což znamená, že potápěč stoupá na 5 m pro bezpečnostní zastavení

(3) Rozhraní pod vodou – odpočítávání do bezpečnostního zastavení.

300 -- to znamená odpočítávání pětiminutového bezpečnostního zastavení.

(4) Dokončení rozhraní bezpečnostní zastávky, po pěti minutách bezpečnostní zastávky se zobrazí CLEAR

Tipy:

1. Po vstupu do režimu ponoru dlouhým stisknutím tlačítka S3 opustíte režim ponoru, abyste zabránili chybnému provozu.

2. Před přechodem do režimu potápění musíte přejít do režimu kompasu, abyste kompas nakalibrovali a zajistili přesnost kompasu během ponoru.


3. Před potápěním se ujistěte, že baterie hodinek je plně nabitá a nezobrazuje se varování o vybité baterii.

4. Před vstupem do režimu potápění nastavte úroveň konzervativnosti ponoru (SF) a obsah kyslíku v nádrži.




## 4. Nastavení rozhraní

Nastavení konverze rozhraní:






## 4.1 Tón tlačítek, podsvícení, kontrast




Stav nastavení:

1. Stiskněte [S1] pro zapnutí podsvícení
2. Stiskněte [S2] pro přepnutí nastavení
3. Stiskněte [S3] pro návrat do předchozího menu
4. Stiskněte [S4]: krátký stisk znamená nastavení hodnoty + 1, dlouhý stisk po dobu 2 vteřin znamená nastavení rychlého zvýšení (smýčka)


## 4.2 Nastavení času a data



### 4.2.1 Nastavení Budíku



### 4.3 Nastavení světového časového pásma



#### 4.4 Nastavení tlaku nadmořské výšky/hladiny moře




Nastavení nadmořské výšky, tlaku vzduchu

Stiskněte S2




Otočte nahoru

S2



Otočte nahoru

S2



Otočte dolů

S2

Otočte dolů

S2


Nastavení

nadmořské výšky

Nastavení tlaku vzduchu na úrovni moře

Nastavení počasí


Stiskněte S2



Stiskněte S2



Stiskněte S2



Status nastavení:


1. Stiskněte [S1] pro zapnutí podsvícení
2. Stiskněte [S2] pro přepnutí nastavení
3. Stiskněte [S3] pro návrat do předchozí nabídky
4. Stiskněte [S4]: krátký stisk znamená nastavení hodnoty + 1, dlouhý stisk po dobu 2 vteřin znamená nastavení rychlého zvýšení (smyčka)

Existují dva způsoby korekce nadmořské výšky:

1. lze zkorigovat tlak hladiny moře, tlak hladiny moře lze vyhledat na místní webové stránce o počasí.
2. Vložte přímo údaj o místní nadmořské výšce. Lze použít jakoukoli z těchto metod. Není potřeba současně kalibrovat tlak hladiny moře a nadmořskou výšku.

#### 4.5 Nastavení volného ponoru


Nastavte upozornění na hloubku volného ponoru



Nastavení volného potápění

Nastavení připomenutí hloubky

## 4.6 Nastavení potápění



Status nastavení:

1. Stiskněte [S1] pro zapnutí podsvícení
2. Stiskněte [S2] pro přepnutí nastavení
3. Stiskněte [S3] pro návrat do předchozí nabídky
4. Stiskněte [S4]: krátký stisk znamená nastavení hodnoty + 1, dlouhý stisk po dobu 2 vteřin znamená nastavení rychlého zvýšení (smyčka)

Dlouhým stisknutím tlačítka S2 přejdete na obrazovku nastavení, otočením tlačítka S2 zvolte SCUBA DIVE, krátkým stisknutím tlačítka S2 vstoupíte do nastavení NITROX a SF.


SF nastavuje konzervativní úroveň potápění, která je rozdělena na tři úrovně: Cons (konzervativní), Norm (standardní), AGGR (nekonzervativní).

Úroveň Cons představuje nejkratší dobu dekompresního ponoru a AGGR naopak představuje tu nejdelší.


**Poznámka: ujistěte se, že rozumíte rizikům spojeným se změnou tohoto nastavení.**

Nitrox nastavuje obsah kyslíku v lahvi v rozmezí 21 % ~ 56 %.

#### 4.7 Nastavení krokoměru




## 4.8 Nastavení jednotek



Můžete si zvolit mezi metrickými nebo imperiálními jednotkami.

## 4.9 Nastavení deníku


Můžete si zvolit, zda chcete vymazat záznamy ponoru.





#### 4.10 Odstranění dusíku z tkání

Nastavení – chcete-li vstoupit do možnosti odstranění tkáňového dusíku, stiskněte S2 pro vstup do této možnosti; stiskem tlačítka S4 můžete přepínat mezi možnostmi Ano (odstranit) a Ne (ponechat).



Upozornění: **1.** Nepoužívejte prosím tuto funkci, pokud se musíte ujistit, že rozumíte teorii dekomprese a odstranění zbytkového dusíku v těle a s tím souvisejícími následky. **2.** Pokud chcete předat výrobek jinému potápěči, ujistěte se, že v předchozí 72 hodinách nebyla do výrobku zaznamenána žádná jiná potápěčská aktivita. **3.** Také jej použijte poté, co dojde k vymazání deníku a ujistěte se, že prvních 72 hodin nebudete provádět žádnou jinou potápěčskou aktivitu. **4.** Jste odpovědní za svou vlastní bezpečnost. Toto nastavení neměňte, pokud si nejste jisti výsledkem změny tohoto nastavení.

## 5. Zřeknutí se odpovědnosti

### 5.1 Odpovědnost uživatele

Toto zařízení je určeno pouze pro rekreační použití. NORTH EDGE AQUA není určen pro měření a specifikace, pro které se vyžaduje splnění požadavků profesionální nebo průmyslové kvality.

### 5.2 Let po ponoru

V režimu hodinek se zobrazuje čas, během kterého by nemělo dojít k letu. Ve spodní části obrazovky se zobrazí ikona letadla. Nelétejte ani necestujte do oblastí s vysokou nadmořskou výškou, pokud se na vašem počítači objevuje zákaz letu. Doba nelétání trvá obvykle více než 12 hodin. Diver Alert Network (DAN) nabízí následující rady ohledně doby nelétání:

1. Počkejte alespoň 12 hodin, než se vydáte do vysokých nadmořských výšek nebo poletíte ve výšce 2 400 m/8 000 stop, abyste se ujistili, že u potápěčů nedojde k objevení příznaků dekompresní nemoci.
2. Potápěči, kteří plánují uskutečnit opakované ponory po dobu několika dnů nebo ti, kteří potřebují provést dekompresní zastávku, by měli dbát zvláštní opatrnosti a počkat alespoň 24 hodin před cestou v letadle. V této souvislosti nstitute of Underwater High Pressure Medicine (UHMS) navíc doporučuje, aby potápěči, kteří používají standardní vzduch, i když nemají žádné známky dekompresní nemoci, počkali 24 hodin po jejich posledním ponoru, aby mohli posléze cestovat ve výšce 2 400 m/8 000 stop.

Výjimku představují dva speciální případy:

1. Za posledních 48 je celkový čas potápění menší než 2 hodiny, za této situace se doporučuje počkat 12 hodin před letem.
2. Po dekompresní zastávce počkejte alespoň 24 hodin, pokud možnost 48 hodin, než budete cestovat letadlem.

Doporučujeme, abyste se vyvarovali cestování letadlem, dokud DAN a UHMS neurčí čas bez letu a dokud symbol zákazu letu nezmizí z obrazovky počítače.

# Obsah

1. Bezpečnostní tipy
2. Začínáme
  - 2.1 Údržba
  - 2.2 Jak používat
3. Úplné zobrazení a identifikace
  - 3.1 Úplné zobrazení a popis
  - 3.2 Funkce tlačítek
  - 3.3 Vlastnosti
  - 3.4 Režim času
  - 3.5 Režim nadmořské výšky
  - 3.6 Režim tlaku vzduchu
  - 3.7 Režim kompasu
  - 3.8 Režim krokoměru
  - 3.9 Režim deníku ponorů
  - 3.10 Režim světového času
  - 3.11 Režim volného potápění
  - 3.12 Nastavení rozhraní před potápěním
  - 3.13 Režim potápění
4. Nastavení rozhraní
  - 4.1 Tón tlačítek, kontrast
  - 4.2 Nastavení času a data

- 4.3 Nastavení světového časového pásma
- 4.4 Nastavení tlaku nadmořské výšky/hladiny moře
- 4.5 Nastavení volného ponoru
- 4.6 Nastavení potápění
- 4.7 Nastavení krokoměru
- 4.8 Nastavení jednotky
- 4.9 Nastavení deníku
- 4.10 Odstranění tkáňového dusíku

## 5. Zřeknutí se odpovědnosti

- 5.1 Odpovědnost uživatele
- 5.2 Let po ponoru

## **Prohlášení k životnímu prostředí**

Abychom z důvodu ochrany životního prostředí snížili spotřebu papíru, poskytujeme elektronické příručky ve formátu PDF.